

Original Bedienungsanleitung
Turnmatte Airtrack



Bitte beachten Sie alle Sicherheitsmaßnahmen in diesem Benutzerhandbuch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.



Inhaltsverzeichnis

1 Einführung und
Sicherheitshinweise

4 Umweltfreundliche Entsorgung

2 Bedienungsanleitung

5 EU-Konformitätserklärung

3 Technische Daten



Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Produktes sorgfältig durch. Wenn Sie das Produkt an eine dritte Person weitergeben, müssen Sie diese Anleitung mit überreichen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in dieser Anleitung stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.



Wichtige Sicherheitshinweise

Ihre Sicherheit ist für uns von größter Bedeutung. Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und benutzen. Wenn Sie sich bezüglich der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen unsicher sind, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben.

WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

ACHTUNG: Verwenden Sie das Produkt NICHT, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Gebrauchsanweisung gründlich gelesen und den Inhalt verstanden haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Die Anweisungen sind im Interesse Ihrer Sicherheit.

Warnung Es besteht Erstickungsgefahr! Das Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial spielen.



1

Sicherheitshinweise

Einleitung

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit der Installation, Verwendung und Wartung des Produkts vertraut machen. Um das Gerät sicher und korrekt zu installieren, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch, bevor Sie beginnen.

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und übergeben Sie sie, wenn Sie das Produkt weitergeben.

Diese Zusammenfassung kann nicht alle Details aller Varianten und zu beachtenden Schritte enthalten. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen.

Symbol explanation

 **WARNUNG:** Dieses Signalsymbol/Wort weist auf eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.


 **VORSICHT!** Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Achtung! Dieses Signalzeichen/Wort warnt vor möglichen Sachschäden.

Original Bedienungsanleitung Turnmatte Airtrack



Achtung! Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Stromschlag, Feuer und schweren Verletzungen führen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**



Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



WARNUNG! Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird! Beachten Sie, dass das Gerät kein Spielzeug ist und nicht in die Hände von Kindern gehört.

Erstickungsgefahr! Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.



Anhand einer CE-Kennzeichnung kann erkannt werden, dass ein Produkt den gesetzlichen Bestimmungen der europäischen Rechtsnormen entspricht und somit innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gehandelt werden darf.

1

Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

Vielen Dank, dass Sie eines unserer sicheren und unterhaltsamen Produkte gekauft haben! Mit diesem Handbuch wollen wir beschreiben, wie man Airtracks benutzt. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Airtrack verwenden. Sollte etwas unklar sein, zögern Sie nicht, unseren Kundensupport zu kontaktieren! Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen Ausrüstung.

- Bewahren Sie den Airtrack immer in seiner Tragetasche auf und transportieren Sie ihn. Verwenden Sie den Airtrack nicht, wenn er beschädigt ist oder Luft austritt.
- Wählen Sie einen geeigneten Bereich aus, um den Airtrack einzurichten. Stellen Sie sicher, dass sich unter dem Airtrack nichts Scharfes befindet (z. B. Steine, Kies usw.), wenn Sie ihn einrichten, um eine Beschädigung des Airtracks zu vermeiden. Wenn Sie den Airtrack draußen verwenden, stellen Sie ihn auf ebenen und weichen Boden, vorzugsweise auf eine schützende Plane oder einen Stoff.
- Um die Airtrack-Oberfläche zu reinigen, wischen Sie sie mit lauwarmem Seifenwasser ab. Vermeiden Sie starke Reinigungslösungen. Bevor Sie den Airtrack zur Lagerung aufrollen, stellen Sie sicher, dass der Airtrack sauber und trocken ist.
- Die empfohlene Temperatur für Airtrack verwendet IS-10- + 30C / 14F-86F und für die Lagerung ist es mindestens + 5C / 41F (nicht empfohlen, in direkter Sonneneinstrahlung gelagert zu werden).

Sicherheitshinweise

- Ihre Sicherheit ist für uns das Wichtigste. Lesen Sie daher bitte unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt installieren und benutzen. Wenn Sie sich über irgendwelche Informationen in dieser Anleitung unsicher sind, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Verwenden Sie das Produkt **NICHT**, wenn Sie die Bedienungsanleitung noch nicht gelesen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Gebrauchsanweisung gründlich gelesen und den Inhalt verstanden haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Die Anweisungen sind im Interesse Ihrer Sicherheit.

1

Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

- VERWENDEN SIE IHREN AIRTRACK NUR FÜR DEN VORGESEHENEN ZWECK.
- Gehen Sie niemals mit Schuhen auf Ihrem Airtrack, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Platzieren Sie Ihren Airtrack niemals unter Objekten wie Bäumen oder Stromleitungen.
- Halten Sie alle scharfen oder spitzen Objekte von Ihrem Airtrack fern.
- Springen oder landen Sie niemals näher als 20 cm vom Ventil entfernt.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Airtrack mit genügend Druck aufgeblasen ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Der Bereich, in dem Ihr Airtrack eingerichtet ist, muss sauber, trocken, eben und frei von Objekten sein.
- Richten Sie Ihren Airtrack immer dort ein, wo Sie ihn verwenden möchten. Wenn Sie den Setup-Standort ändern, ziehen Sie Ihren Airtrack nicht über den Boden, sondern tragen Sie ihn an den Griffen.
- Verwenden Sie Ihren Airtrack nicht im Regen, die Oberfläche wird rutschig und es besteht Verletzungsgefahr.
- Packen, lagern oder transportieren Sie Ihren Airtrack niemals, wenn er nass ist.
- Ihr Airtrack kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine industriellen Reinigungsprodukte.
- Verwenden Sie niemals einen beschädigten Airtrack.
- Lassen Sie Ihren Airtrack nicht in der prallen Sonne oder in einer heißen Umgebung, da dies zu Rissen und Überdruckbeaufschlagung führen kann.

2

Bedienungsanleitung

Aufblasen/Ablassen Benutzerhinweise

Aufblasen der Airtrack: Entfernen Sie den Airtrack aus der Tragetasche und rollen Sie ihn vollständig aus, damit die Ventile sichtbar sind.



Ventildeckel öffnen (1). Stellen Sie sicher, dass sich der Ventilknopf in der Aufwärtsposition befindet (2). Stecken Sie den Kopf des Pumpenrohrs in das Ventil und drehen Sie es nach rechts, so dass Pumpe und Ventil fest verbunden sind (3).

Der empfohlene Druck für Airtrack beträgt 3-4 PSI. Die Sprungkraft der Airtracks hängt von viel Druck ab, den Sie hineinlegen. Unser empfohlenes Druckniveau ist 3-4 PSI, aber der optimale Druck hängt von den Präferenzen der Benutzer ab.

Wenn Sie auf geeigneten Druck aufblasen, entfernen Sie den Kopf des Pumpenrohrs, indem Sie sich nach links drehen. Setzen Sie den Ventildeckel wieder ein. Stellen Sie sicher, dass der Ventildeckel ordnungsgemäß angebracht ist, um ein Austreten von Luft aus der Airtrack.

2

Bedienungsanleitung

Aufblasen/Ablassen Benutzerhinweise

Entleeren der Airtrack: Drücken Sie den Ventilknopf in die Abwärtsposition und das Ventil öffnet sich (2).



Wenn Luft um das Ventil herum austritt, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie den Ventilschlüssel aus dem Verpackungskoffer.
2. Öffnen Sie den Ventildeckel und platzieren Sie das Ventil mit dem Ventil.
3. Drehen Sie den Klappenschlüssel im Uhrzeigersinn, bis zwischen dem Ventil und dem Airtrack kein Platz mehr ist. Drehen Sie den Schlüssel nicht gegen den Uhrzeigersinn, da sich dadurch das Ventil löst, Luft austritt und sich schließlich von der Airtrack löst.
4. Schließen Sie die Entlüftung und prüfen Sie, ob das Leck gestoppt wurde.



3

Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	AR-HE-AF*
Varianten	4
Größe	300/400/500/600 x 100 x 10 cm
Gewicht	10,8/13,2/15,6/18 kg

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Umweltschonende Entsorgung

⚠️ Warnung Es besteht Erstickungsgefahr! Das Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial spielen.

1. Entsorgung und Verpackung

Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz während des Transports zu gewährleisten. Diese Materialien sind vollständig recycelbar und reduzieren somit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Wertstofftonne.

2. Entsorgung der Altgeräte

Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.



EU Konformitätserklärung



Wir,

KM-Fit by Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Germany,

erklären hiermit, dass das nachfolgend beschriebene Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.

Produktname: **Turnmatte Airtrack**

Modellnummer: **AR-HE-AF***

Artikelnummer: **4AR-HE-AF3MG – 4252023108850 / AR-HE-AF3MP – 4252023108867 / AR-HE-AF3MR – 4252023108874 / AR-HE-AFEB - 4252023107907 / AR-HE-AF4MB – 4252023108881 / AR-HE-AF4MG – 4252023108898 – 4252023108904 / AR-HE-AF4MR – 4252023108911 / AR-HE-AF5MB – 4252023108928 / AR-HE-AF5MG – 4252023108935 / AR-HE-AF5MP – 4252023108942 / AR-HE-AF5MR – 4252023108959 / AR-HE-AF6MB – 4252023108966 / AR-HE-AF6MG – 4252023108973 / AR-HE-AF6MP – 4252023108980 / AR-HE-AF6MR – 4252023108997**

Die Prüfung erfolgt auf der Grundlage der folgenden harmonisierten Normen :

EN 15649-1:2009+A2:2013

Andere angewandte technische

Normen und Spezifikationen :

Ort und Datum: Würzburg, 14.09.2022

Unterschrift:

Dipl.-Inform. (Univ.)

Korhan Canbolat, Managing Director

Kontaktieren Sie uns

Tel.: +49 (0) 931 90 80 3000

Mail: info@km-fit.de

Firmensitz: KM-Fit • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Die Rücksendeadresse entnehmen Sie bitte dem Impressum :
<https://www.km-fit.de>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg. Nr. DE 61617071



km-fit.com